

Page 1



FIRST QUANTUM  
MINERALS LTD

## Cobre Panamá

## Maintenance Work Order / Orden de Trabajo de Mantenimiento

|                                    |                                                |                      |                               |
|------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| Work Order No. / No. Orden Trabajo | 684656 WM                                      | Original Copy        |                               |
| Start Date / Fecha Inicio          | 27/11/21                                       | Priority / Prioridad | 3                             |
| Counter Reading / Lectura Medidor  | 18419.2                                        | WO Type / Tipo Orden | PM Orders                     |
| Category Code / Código Categoría   | -.<br>004-Dozer                                | Status / Estado      | WO Issued & Released          |
| AMA00715                           | Work Order Reference<br>Equip./Asset Condition | Supervisor           | Mining Group<br>PM Supervisor |

## Asset General Information. / Información General Activo

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Asset No. / No. Activo     | DZT-0000-101      |
| Manufacturer / Fabricante  | Caterpillar       |
| Model Desc. / Desc. Modelo | CATERPILLAR D11T  |
| P&ID                       | P&ID              |
| Parent / Padre             | DZT DOZER TRACKED |
| Warranty / Garantía        | NO                |

## Description of problem in Work Request. / Descripción del Problema

Perform service PM7

## Work Order Parts / Lista de Partes

| JDE Number /<br>Número JDE | Spare Description / Descripción de la<br>Parte | Op No./No.02 | Qty / Cant. | Unit /<br>Unidad |
|----------------------------|------------------------------------------------|--------------|-------------|------------------|
| 5161162                    | BREATHER                                       |              | 1.000       | EA               |
| 5125477                    | AIR FILTER,AS,PRIMARY                          |              | 1.000       | EA               |
| 5120149                    | OIL FILTER,ENG,ADVANCED EFFICI                 |              | 2.000       | EA               |
| 5120141                    | FILTER,FLUID,FUEL                              |              | 2.000       | EA               |
| 5284939                    | FILTER CARTRIDGE,AS,SEP                        |              | 1.000       | EA               |
| 5217597                    | FILTER ELEMENT                                 |              | 2.000       | EA               |
| 5284862                    | FILTER,FLUID,PRIMARY,OIL                       |              | 1.000       | EA               |
| 5284922                    | FILTER,FLUID,OIL,SECONDARY                     |              | 1.000       | EA               |
| 5152987                    | SEAL,SCREEN,SUCTION                            |              | 1.000       | EA               |
| 5159068                    | O-RING,SEAL                                    |              | 2.000       | EA               |
| 5155104                    | O-RING,SEAL                                    |              | 1.000       | EA               |
| 5149287                    | O-RING,SEAL                                    |              | 2.000       | EA               |
| 5139318                    | O-RING,SEAL                                    |              | 2.000       | EA               |
| 5115079                    | BOTTLE AS-FLUID SAMPLING                       |              | 2.000       | EA               |
| 5115089                    | BOTTLE GP-FLUID SAMPLING                       |              | 4.000       | EA               |
| 5185945                    | SOS BOTTLE LABEL                               |              | 6.000       | EA               |
| 5103613                    | O-RING,SEAL                                    |              | 2.000       | EA               |
| 5285000                    | FILTER ELEMENT,AIR COND,CAB                    |              | 1.000       | EA               |

Supervisor Name / Nombre Supervisor:

Felix Vega

Supervisor Signature / Firma Supervisor:

Page / Página 38 of / de 163

## Maintenance Work Order / Orden de Trabajo de Mantenimiento

|                                           |                                                      |                             |                               |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| <b>Work Order No. / No. Orden Trabajo</b> | 684656 WM                                            | <b>Original Copy</b>        |                               |
| <b>Start Date / Fecha Inicio</b>          | 27/11/21                                             | <b>Priority / Prioridad</b> | 3                             |
| <b>Counter Reading / Lectura Medidor</b>  | 18419.2                                              | <b>WO Type / Tipo Orden</b> | PM Orders                     |
| <b>Category Code / Código Categoría</b>   | -.<br>004-Dozer                                      | <b>Status / Estado</b>      | WO Issued & Released          |
| <b>AMA00715</b>                           | -.<br>Work Order Reference<br>Equip./Asset Condition | <b>Supervisor</b>           | Mining Group<br>PM Supervisor |

|         |                                |       |    |
|---------|--------------------------------|-------|----|
| 5284897 | FILTER,FLUID,HYD,OIL           | 2.000 | EA |
| 5284987 | O-RING,TANK & FILTER GP,HYD    | 1.000 | EA |
| 5285126 | O-RING,TANK & FILTER GP,HYD    | 1.000 | EA |
| 5111293 | FILTER,FLUID,AS,OIL,ULTRA HIGH | 1.000 | EA |
| 5152633 | O-RING,SEAL                    | 2.000 | EA |
| 5138921 | O-RING,SEAL                    | 2.000 | EA |
| 5120145 | FILTER ELEMENT,ASSY,OIL        | 1.000 | EA |
| 5105538 | AIR FILTER,AS,SECONDARY        | 2.000 | EA |

### Equipment and Instructions / Equipo e Instrucciones

|                     |
|---------------------|
| Perform service PM7 |
| Perform service PM7 |

### Tooling / Herramientas

| JDE Number /<br>Número JDE | Spare Description / Descripción de la Parte | Qty / Cant. | Unit /<br>Unidad |
|----------------------------|---------------------------------------------|-------------|------------------|
|----------------------------|---------------------------------------------|-------------|------------------|

### Labor Allocated / Descripción Mano Obra

| Crew Size / No.<br>Personas | Work Center / Centro de Trabajo | OPS / Sec.<br>Op | Est. Hours /<br>Horas Est. |
|-----------------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------|
| 3                           | MMEC4 Serviceman                | 10.00            | 36.00                      |
| 1                           | MPRES Pressure Washer Operator  | 20.00            | 1.00                       |
| 1                           | MREFI AC Technician             | 30.00            | 2.00                       |
| 1                           | MANC4 ME Auxiliary              | 40.00            | 4.00                       |

### Timesheet / Hoja de Tiempo

| Employee Code /<br>Código Empleado | Name / Nombre    | Initial /<br>Iniciales | OPS / Sec.<br>Op | Act. Hours<br>/H. Actual |
|------------------------------------|------------------|------------------------|------------------|--------------------------|
|                                    | Miguelo Quiruz   |                        |                  |                          |
|                                    | Rodrigo Martínez |                        |                  |                          |
| 41254                              | Roderick Miranda | MANC2                  |                  |                          |
| 40952                              | Miguel Guerra    |                        |                  |                          |
| 2598                               | Cristian Guimero | MANC2                  |                  |                          |

Complete values / Completa estos valores:

Supervisor Name / Nombre Supervisor:

Supervisor Signature / Firma Supervisor:

Page / Página 39 of / de 163

|                                                                 |          |
|-----------------------------------------------------------------|----------|
| Actual Start Date of Job /<br>Fecha Real de Inicio de Trabajo   | 27-11-21 |
| Actual Start Time of Job /<br>Hora Real de Inicio de Trabajo    | 2:30 PM  |
| Actual Finish Date of Job /<br>Fecha Real de Terminó de Trabajo | 28-11-21 |
| Actual Finish Time of Job /<br>Hora Real de Terminó de Trabajo  | 5:30 PM  |

|                     |  |
|---------------------|--|
| Failure / Falla     |  |
| Analysis / Análisis |  |
| Solution / Solución |  |

#### Comments / Comentarios

Se Realizaron pruebas operacionales  
 Se tomaron muestras de aceite de motor, Transmision, mandos Fina/ RH y LH  
 Se Cambio aceite de motor, mando Fina/ LH y RH, Transmision.  
 Se Reemplazo filtro de aceite de motor, Transmision y Se Cortaron para Toma de muestra.  
 Se Reemplazaron filtros de/ sist. Hidraulico (Tomque y Piloto)  
 Se Reemplazaron filtros de Combustible  
 Se Cambiaron filtros de aire de motor Primario y Secundario

|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| WO Raised by: / Orden Creada por:             | MARCOS RODRÍGUEZ |
| WO Raised Date: / Fecha Creacion Orden:       | 09/10/2021       |
| Work Completed by: / Trabajo Completado por:  |                  |
| Supervisor Review: / Revision del Supervisor: |                  |
| Date Completed / Fecha completada:            |                  |

Supervisor Name / Nombre Supervisor:

Supervisor Signature / Firma Supervisor:

Page / Página 40 of / de 163



This page intentionally left blank.

FIRST QUANTUM  
MINERALS LTD.

## Cobre Panamá

## Maintenance Work Order / Orden de Trabajo de Mantenimiento

|                                    |                                                                |                      |                                |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| Work Order No. / No. Orden Trabajo | 714060 WM                                                      | Re-Print             |                                |
| Start Date / Fecha Inicio          | 27/11/21                                                       | Priority / Prioridad | 3                              |
| Counter Reading / Lectura Medidor  | 18419.0                                                        | WO Type / Tipo Orden | PM Orders                      |
| Category Code / Código Categoría   | -.<br>004-Dozer<br>-.<br>Maintenance<br>Equip./Asset Condition | Status / Estado      | WO Issued & Released           |
|                                    |                                                                | Supervisor           | Mining Group for Auxiliary Sup |

## Asset General Information. / Información General Activo

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Asset No. / No. Activo     | DZT-0000-101      |
| Manufacturer / Fabricante  | Caterpillar       |
| Model Desc. / Desc. Modelo | CATERPILLAR D11T  |
| P&ID                       | P&ID              |
| Parent / Padre             | DZT DOZER TRACKED |
| Warranty / Garantía        | NO                |

## Description of problem in Work Request. / Descripción del Problema

Perform Cat Track Service CTS

## Work Order Parts / Lista de Partes

| JDE Number / Número JDE | Spare Description / Descripción de la Parte | Op No./No.02 | Qty / Cant. | Unit / Unidad |
|-------------------------|---------------------------------------------|--------------|-------------|---------------|
|-------------------------|---------------------------------------------|--------------|-------------|---------------|

## Equipment and Instructions / Equipo e Instrucciones

Perform Cat Track Service CTS

Perform Cat Track Service CTS

## Tooling / Herramientas

| JDE Number / Número JDE | Spare Description / Descripción de la Parte | Qty / Cant. | Unit / Unidad |
|-------------------------|---------------------------------------------|-------------|---------------|
|-------------------------|---------------------------------------------|-------------|---------------|

## Labor Allocated / Descripción Mano Obra

| Crew Size / No. Personas | Work Center / Centro de Trabajo | OPS / Sec. Op | Est. Hours / Horas Est. |
|--------------------------|---------------------------------|---------------|-------------------------|
|--------------------------|---------------------------------|---------------|-------------------------|

## Timesheet / Hoja de Tiempo

| Employee Code / Código Empleado | Name / Nombre   | Initial / Iniciales | OPS / Sec. Op | Act. Hours / H. Actual |
|---------------------------------|-----------------|---------------------|---------------|------------------------|
| 26630                           | Anthony Cordero | AC                  |               |                        |
|                                 |                 |                     |               |                        |
|                                 |                 |                     |               |                        |
|                                 |                 |                     |               |                        |

Supervisor Name / Nombre Supervisor:

Supervisor Signature / Firma Supervisor:

Felix Vega

Page / Página 1 of / de 2

**Complete values / Completa estos valores:**

| Complete values / Completa estos valores:                       |          |
|-----------------------------------------------------------------|----------|
| Actual Start Date of Job /<br>Fecha Real de Inicio de Trabajo   | 27/11/21 |
| Actual Start Time of Job /<br>Hora Real de Inicio de Trabajo    | 3:30 pm  |
| Actual Finish Date of Job /<br>Fecha Real de Termino de Trabajo | 27/11/21 |
| Actual Finish Time of Job /<br>Hora Real de Termino de Trabajo  | 5:30 pm  |

|                     |  |
|---------------------|--|
| Failure / Falla     |  |
| Analysis / Análisis |  |
| Solution / Solución |  |

## Comments / Comentarios

[illegible]

|                                               |                      |
|-----------------------------------------------|----------------------|
| WO Raised by: / Orden Creada por:             | MARCOS RODRÍGUEZ     |
| WO Raised Date: / Fecha Creacion Orden:       | 20/11/2021           |
| Work Completed by: / Trabajo Completado por:  | <i>Anthony Perez</i> |
| Supervisor Review: / Revision del Supervisor: |                      |
| Date Completed / Fecha completada:            | 27/11/21             |

**Supervisor Name / Nombre Supervisor:**

**Supervisor Signature / Firma Supervisor:**





FIRST QUANTUM

# Cat D11T Dozer

## PM7 Service

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| ID EQUIPO               | Orden de trabajo No. |
| D21 101                 | 684656               |
| Horómetro               | Fecha del servicio   |
| 18419.2                 | 27-11-21             |
| Lista de herramientas   |                      |
| .                       |                      |
| .                       |                      |
| .                       |                      |
| Lista de repuestos      |                      |
| .                       |                      |
| .                       |                      |
| .                       |                      |
| Documentos relacionados |                      |
| .                       | .                    |
| .                       | .                    |
| .                       | .                    |
| .                       | .                    |
| .                       | .                    |
| .                       | .                    |
| .                       | .                    |
| .                       | .                    |
| .                       | .                    |
| .                       | .                    |



| Codificación de Tarea/ Descripción                                                                 | Código de la tarea |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Completado, sin problemas encontrados                                                              | A                  |
| Completado, Problemas corregidos                                                                   | B                  |
| Completado, los problemas anotados, necesita reparaciones                                          | C                  |
| Problemas, como resultado, el activo no se puede reparar                                           | N                  |
| En blanco si el trabajo está incompleto<br>Se debe justificar por escrito por qué razón no se hizo | (déjalo en blanco) |



| Nombre     | Anote el nombre            | Inicial | Anote el nombre         | Inicial | Nombre Supervisor         |
|------------|----------------------------|---------|-------------------------|---------|---------------------------|
| Mantenedor | 1 <i>Johar Padilla</i>     | J.P.    | 6 <i>Ismael Lezcano</i> | SL      | Nombre: <i>Felix Vega</i> |
| Mantenedor | 2 <i>James Martinez</i>    | J.M.    | 7                       |         | Firma: <i>[Signature]</i> |
| Mantenedor | 3 <i>Mercedez Buitrago</i> | M.B.    | 8                       |         | Fecha: <i>28-11-21</i>    |
| Mantenedor | 4 <i>Boris Martinez</i>    | B.M.    | 9                       |         |                           |
| Mantenedor | 5 <i>Enrique Flores</i>    | E.F.    | 10                      |         |                           |

| No.                                                | Descripción de la tarea<br>Task Description                                                                                                                       | Código<br>A,B,C,N | Iniciales |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|
| <b>Operador del equipo</b><br>Equipment Operator   |                                                                                                                                                                   |                   |           |
| 1                                                  | Revisar check list del operador.<br>Review the operator's check list.                                                                                             | N/A               | —         |
| <b>Lavar la Máquina</b><br>Wash Machine            |                                                                                                                                                                   |                   |           |
| 2                                                  | Siga los procedimientos del sitio para aislamiento y control unico<br>Follow site procedures for isolation and exclusive control                                  | A                 | MA        |
| 3                                                  | Revise el interruptor de bloqueo la condición de la batería y el cableado.<br>Check battery isolator switch, cabling and connections for condition and security.  | A                 | JAKS      |
| 4                                                  | Pruebe la operación del interruptor de aislación de la batería y pruebe energía cero<br>Test operation of battery isolation Switch and test for dead.             | C                 | JAKS      |
| 5                                                  | Inspeccion de interruptores y harneses HVAC comonicar al area de autoelectricos.<br>Inspection of HVAC switches and harnesses                                     | A                 | JAKS      |
| 6                                                  | Dirija el equipo a la losa de lavado.<br>Drive onto wash pads.                                                                                                    | A                 | MA        |
| 7                                                  | Abra la puertas de protección del radiador<br>Open the radiator protection doors                                                                                  | A                 | MA        |
| 8                                                  | Limpie el radiador con agua a baja presión.<br>Clean radiator.                                                                                                    | A                 | MA        |
| 9                                                  | Lave la caja de baterías<br>Clean out battery box.                                                                                                                | A                 | JAKS      |
| 10                                                 | Limpie el core del postenfriador izquierdo<br>Clean left hand side aftercooler core.                                                                              | A                 | MA        |
| 11                                                 | Revise la condición y estado del postenfriador izquierdo<br>Check left hand side aftercooler for condition and security.                                          | A                 | RM        |
| 12                                                 | Limpie el core del postenfriador derecho<br>Clean right hand side aftercooler core.                                                                               | A                 | RM        |
| 13                                                 | Revise la condición y estado del postenfriador derecho<br>Check right hand side aftercooler for condition and security.                                           | A                 | RM        |
| 14                                                 | Limpie el core del condensador del A/C<br>Clean the A/C condenser core.                                                                                           | A                 | J.P       |
| 15                                                 | Lave ambos bastidores cadena, ripper, etc<br>Wash both racks chain, ripper, etc.                                                                                  | A                 | BM        |
| <b>Chequeos Equipo Corriendo</b><br>Running Checks |                                                                                                                                                                   |                   |           |
| 16                                                 | Revise el correcto funcionamiento del sistema de arranque.<br>Check the correct operation of the starting system.                                                 | A                 | MA        |
| 17                                                 | Pruebe la operación de los medidores e indicadores de la cabina, luces de advertencias, alarmas sonoras, etc.<br>Test operation of all cab indicators and gauges. | A                 | JAKS      |



| No. | Descripción de la tarea<br>Task Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Código<br>A,B,C,N | Iniciales |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|
| 18  | A través del sistema ADVISOR, realice un testeo a los distintos parámetros del equipo, registre y limpie códigos almacenados y corrija códigos activos.<br><i>Through the ADVISOR system, perform a test on the different parameters of the equipment, register and clean stored codes and correct active codes.</i>                                                                                                                                                                                                                                   | A                 | JAMS      |
| 19  | Descargar el "Informe de Estado del Producto" con el CAT Electronic Technician (ET).<br>Después de descargar el "Informe de Estado del Producto" entregar al supervisor para que lo envíe a Confiabilidad.<br>Identifique eventos registrados y activos e intervenga en su solución.<br><i>Download the "Product Status Report" with the CAT Electronic Technician (ET).<br/>After downloading the "Product Status Report" deliver to the supervisor to send to Reliability. Identify registered and active events and intervene in your solution.</i> | A                 | JAMS      |
| 20  | Revise la condición de la escalera de acceso, y pasamanos.<br><i>Check condition of access ladder.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | C                 | MR        |
| 21  | Pruebe la operación del radio de comunicación.<br><i>Test operation of two-way radios.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | A                 | JAMS      |
| 22  | Pruebe la operación del limpiaparabrisas y escobillas, frontal, puertas y trasero.<br><i>Test operation of windscreen wipers &amp; washers.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | C                 | JAMS      |
| 23  | Revise la condición del limpiaparabrisas y escobillas.<br><i>Check condition of wiper blades.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | A                 | JAMS      |
| 24  | Pruebe la bocina del equipo<br><i>Test the machine horn.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | A                 | JAMS      |
| 25  | Pruebe la operación del Aire Acondicionado y la calefacción, verifique cantidad suficiente de flujo por los ductos.<br><i>Test the operation of the Air Conditioning and heating, verify sufficient amount of flow through the ducts.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | A                 | J.P.      |
| 26  | Pruebe la operación de todas las luces, delanteras, traseras y laterales, revise la condición de los switch.<br><i>Test the operation of all lights, front, rear and side, check the condition of the switches.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | C                 | JAMS      |
| 27  | Pruebe la velocidad de stall del motor y registre<br><u>1600</u> RPM<br><i>Test engine stall speed and record reading.</i><br>_____ RPM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A                 | MR        |
| 28  | Pruebe la operación de los controles de la cabina, JOYSTICK de implementos, control de marchas y dirección.<br><i>Test the operation of the cab controls, JOYSTICK of implements, transmission control and steering.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | A                 | MR        |
| 29  | Pruebe la alarma de retroceso del equipo<br><i>Test the machine reverse alarm.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | A                 | —         |
| 30  | Pruebe la operación de los frenos y dirección, Personal autorizado.<br><i>Test operation of the brakes/steering.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | A                 | MR        |
| 31  | Mida el juego del trunnion del brazo de empuje izquierdo<br><i>Check left hand side blade push arm trunnion clearance.</i><br>Trunnion izquierdo _____ mm.<br><i>Left hand trunnion _____ mm.</i><br>Tolerancia mínima 0.25mm.<br><i>Minimum Tolerance</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | A                 | —         |
| 32  | Mida el juego del trunnion del brazo de empuje derecho<br><i>Check right hand side blade push arm trunnion clearance.</i><br>Trunnion Derecho _____ mm.<br><i>Right hand trunnion _____ mm.</i><br>Tolerancia mínima 0.25mm<br><i>Minimum Tolerance</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A                 | —         |
| 33  | Revisar los elementos de desgaste de la hoja.<br><i>Check blade cutting edges for wear.</i><br><i>Requiere Volteo de cuchillas.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | C                 | RM        |



| No. | Descripción de la tarea<br>Task Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Código<br>A,B,C,N | Iniciales  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| 34  | <p>Verifique el movimiento del pasador de la hoja y registre los resultados<br/> Nota: Cuando una unión alcanza 10mm de movimiento necesita reparación.<br/> Nota: Cuando el brazo de empuje alcanza 30mm de movimiento total requiere reparación.<br/> <i>Check blade pin movement and record results below.</i><br/> <i>Note: When any one joint reaches 10 mm of movement it requires repair.</i><br/> <i>Note: When the push arm reaches 30 mm of movement overall it requires repair.</i></p>  | A                 | M/G<br>R/M |
| 35  | <p>Verifique la condición y movimiento del trunnion de los cilindros de levante<br/> <i>Check blade lift cylinder trunnions for condition and movement.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | A                 | —          |

| No. | Descripción de la tarea<br>Task Description                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Código<br>A,B,C,N | Iniciales |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|
| 36  | <p>Verifique movimiento excesivo y seguridad en los pasadores de la guarda del radiador y cojinetes<br/>Check radiator guard pins and bearings for excessive movement and security.</p> <p>20 mm maximum movement</p>                             | A                 | RM        |
| 37  | <p>Verifique el movimiento del marco del ripper<br/>Nota: Cuando alguna unión tenga 20 mm de holgura, necesita reparación.<br/>Check ripper frame for movement.<br/>Note: When any one joint reaches 20 mm of movement it requires repair.</p>  | A                 | MG<br>RM  |
| 38  | <p>Mida y registre la holgura del pin exterior izquierdo de la barra equalizadora<br/>Max. Movimiento de 2,54 mm (0,100 pulgadas). Movimiento registrado ____mm.<br/>Measure and record left hand side equaliser bar outer pin/bearing clearance.<br/>Max. 2.54 mm (.100 inch) movement.<br/>Recorded movement ____mm.</p>         | A                 | —         |
| 39  | <p>Mida y registre la holgura del pin exterior derecho de la barra equalizadora<br/>Max. Movimiento de 2,54 mm (0,100 pulgadas).<br/>Movimiento registrado ____mm.<br/>Measure and record right hand side equaliser bar outer pin/bearing clearance.<br/>Max. 2.54 mm (.100 inch) movement.<br/>Recorded movement ____mm.</p>      | A                 | —         |



| No.                                             | Descripción de la tarea<br>Task Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Código<br>A,B,C,N | Iniciales |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|
| 40                                              | Mida y registre el ajuste del cojinete de la barra equalizadora.<br>Max. Movimiento de 2,54 mm (0,100 pulgadas).<br>Movimiento registrado ____mm.<br><i>Measure and record equaliser bar centre bearing clearance.</i><br><i>Max. 2.54 mm (.100 inch) movement.</i><br><i>Recorded movement ____mm.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | A                 | —         |
| 41                                              | Revisar la condición de los descansos de goma de la barra equalizadora.<br><i>Check equaliser bar pads for condition.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | A                 | CQ        |
| 42                                              | Revisar estado y ajuste de los pernos eslabon master de la oruga izquierda.<br><i>Check left hand side track master link bolts.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | A                 | RM        |
| 43                                              | Revisar los pernos de las zapatas izquierdas<br><i>Check left hand side track shoe bolts.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | A                 | RM        |
| 44                                              | <p>Verifique la tensión de la oruga izquierda<br/><i>Check track tension left hand side.</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Se Tencó</i></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  <p>Without carry roller<br/><math>A = 165 \pm 10 \text{ mm } (6.5 \pm .4 \text{ inch})</math></p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>With carry roller<br/><math>B/C = 75 \pm 10 \text{ mm } (3.0 \pm 0.4 \text{ inch})</math></p> </div> </div>    | A                 | CQ        |
| 45                                              | Revisar los pernos de las zapatas de la oruga derecha<br><i>Check right hand side track shoe bolts.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | A                 | RM        |
| 46                                              | Revisar estado y ajuste de los pernos eslabon master de la oruga derecha.<br><i>Check right hand side track master link bolts.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | A                 | RM        |
| 47                                              | <p>Verifique la tensión de la oruga derecha<br/><i>Check track tension right hand side.</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Se Tencó</i></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  <p>Without carry roller<br/><math>A = 165 \pm 10 \text{ mm } (6.5 \pm .4 \text{ inch})</math></p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>With carry roller<br/><math>B/C = 75 \pm 10 \text{ mm } (3.0 \pm 0.4 \text{ inch})</math></p> </div> </div> | A                 | CQ        |
| 48                                              | Pruebe la operación de las paradas de emergencia<br><i>Test operation of emergency stops.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | A                 | —         |
| 49                                              | Dirijase al taller y posicione los mandos finales para mantenimiento<br><i>Drive to workshop and position final drives for servicing.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | A                 | —         |
| <b>Muestras de Aceite</b><br><b>Oil Samples</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |           |
| 50                                              | Obtenga muestra de aceite del motor encendido.<br><i>Obtain engine oil sample.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | A                 | BM        |
| 51                                              | Obtenga muestra de aceite del tren de potencia - motor corriendo<br><i>Obtain powertrain oil sample - Live.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | A                 | BM        |
| 52                                              | Obtenga muestra de aceite del mando final derecho<br><i>Obtain right hand side final drive oil sample.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | A                 | BM        |

| No.                                                          | Descripción de la tarea<br>Task Description                                                                                                                                               | Código<br>A,B,C,N | Iniciales |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|
| 53                                                           | Revise y limpie el tapon magnético del mando final derecho (análisis del particulado)<br><i>Check and clean right hand side final drive magnetic plug.</i>                                | A                 | BM        |
| 54                                                           | Verifique el nivel de aceite del mando final derecho<br><i>Check right hand side final drive oil level.</i>                                                                               | A                 | BM        |
| 55                                                           | Revise el mando final derecho por fugas<br><i>Check right hand side final drive for leaks.</i>                                                                                            | A                 | BM        |
| 56                                                           | Obtenga muestra de aceite del mando final izquierdo<br><i>Obtain left hand side final drive oil sample.</i>                                                                               | A                 | BM        |
| 57                                                           | Revise y limpie el tapón magnético del mando final izquierdo (análisis del particulado)<br><i>Check and clean left hand side final drive magnetic plug.</i>                               | A                 | BM        |
| 58                                                           | Revise el nivel de aceite del mando final izquierdo<br><i>Check left hand side final drive oil level.</i>                                                                                 | A                 | BM        |
| 59                                                           | Revise el mando final izquierdo por fugas<br><i>Check left hand side final drive for leaks.</i>                                                                                           | A                 | BM        |
| <b>Servicio de Lubricación</b><br><b>Lubrication Service</b> |                                                                                                                                                                                           |                   |           |
| 60                                                           | Reemplace el filtro de aire del presurizador de la cabina<br><i>Replace cabin pressuriser/fresh air filter.</i>                                                                           | A                 | J.P.      |
| 61                                                           | Reemplace el filtro de aire de recirculación de la cabina<br><i>Replace cabin recirculation air filter.</i>                                                                               | A                 | J.P.      |
| 62                                                           | Reemplace el aceite de motor diesel<br><i>Replace engine oil.</i>                                                                                                                         | A                 | CQ/MG     |
| 63                                                           | Reemplace los filtros de aceite de motor.<br><i>Replace engine oil filter.</i>                                                                                                            | A                 | CQ        |
| 64                                                           | Revise el filtro de aceite de motor cortandolo por el medio, (informar presencia de particulado y enviar para análisis)<br><i>Check engine oil filter by cutting open, report debris.</i> | A                 | MG        |
| 65                                                           | Limpie/Reemplace respiraderos tapa valvulas del motor.<br><i>Clean/Replace engine crankcase breathers.</i>                                                                                | —                 | —         |
| 66                                                           | Revise el nivel de aceite de motor-Motor corriendo.<br><i>Check engine oil level. - Live</i>                                                                                              | A                 | —         |
| 67                                                           | Reemplace el filtro primario de combustible<br><i>Replace the primary fuel filter.</i>                                                                                                    | A                 | RM        |
| 68                                                           | Reemplace filtro separador de agua de combustible<br><i>Replace water separator fuel filter.</i>                                                                                          | A                 | RM        |
| 69                                                           | Drene el agua y sedimentos del tanque de combustible<br><i>Drain fuel tank of water and sediment.</i>                                                                                     | —                 | —         |
| 70                                                           | Revise la condición general del tanque de combustible y el montaje observe fugas, piezas faltantes, fisuras, etc.<br><i>Check the fuel tank and mounts for general condition.</i>         | A                 | CQ/RM     |
| 71                                                           | Reemplace los filtros de aire primarios<br><i>Replace primary air filters.</i>                                                                                                            | A                 | AO        |
| 72                                                           | Reemplace los filtros de aire secundarios<br><i>Replace secondary air filter.</i>                                                                                                         | A                 | AO        |
| 73                                                           | Revise los precleaner por suciedad y funcionamiento limpiar de ser necesario<br><i>Check engine air filter precleaners for debris.</i>                                                    | A                 | RM        |

| No.                                                          | Descripción de la tarea<br>Task Description                                                                                                                                                                                                                           | Código<br>A,B,C,N | Iniciales |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|
| 74                                                           | Revise le nivel del refrigerante<br><i>Check coolant level.</i>                                                                                                                                                                                                       | A                 | RM        |
| 75                                                           | Reemplace el filtro primario de aceite del tren de potencia & revise cortandolo (informar presencia de particulado y enviar para análisis)<br><i>Replace primary powertrain oil filter. Cut open and inspect for debris. (Inform your supervisor if debris found)</i> | A                 | RM        |
| 76                                                           | Reemplace el filtro secundario de aceite del tren de potencia & revise cortandolo (informar presencia de particulado)<br><i>Replace secondary powertrain oil filter. Cut open and inspect for debris. (Inform your supervisor if debris found)</i>                    | A                 | CQ        |
| 77                                                           | Reemplace el respirador del tren de potencia<br><i>Replace power train breather.</i>                                                                                                                                                                                  | A                 | CQ        |
| 78                                                           | Retire el piso de la cabina<br><i>Remove the cabin floor</i>                                                                                                                                                                                                          | A                 | CQ        |
| 79                                                           | Extraiga y reemplace la rejilla de la bomba de succión del tren de potencia ( 130-6747 ), Envíe rejilla extraída para análisis. remueva, el piso de la cabina<br><i>Check and clean power train pump suction screen.</i>                                              | A                 | CQ        |
| 80                                                           | Verifique y limpie la rejilla de barrido del tren de potencia (9P-0214), Envíe para análisis.<br><i>Check and clean power train scavenge screen.</i>                                                                                                                  | A                 | CQ        |
| 81                                                           | Remueva, revise y limpie las pecheras (Protecciones inferiores)<br><i>Remove, check and clean belly guards.</i>                                                                                                                                                       | A                 | RM/CQ     |
| 82                                                           | Extraiga y reemplace la rejilla de succión del convertidor ( 85-9130), Envíe para análisis. Remueva y limpie las pencheras<br><i>Check and clean torque converter scavenge screen.</i>                                                                                | A                 | CQ        |
| 83                                                           | Reemplace el aceite del tren de potencia<br><i>Replace powertrain oil.</i>                                                                                                                                                                                            | A                 | CQ/MG     |
| 84                                                           | Revise el nivel de aceite del tren de potencia<br><i>Check powertrain oil level.</i>                                                                                                                                                                                  | A                 | —         |
| 85                                                           | Reemplace los filtros de retorno hidráulicos, Corte y envíe muestra para análisis.<br><i>Replace hydraulic return filters.</i>                                                                                                                                        | A                 | CQ        |
| 86                                                           | Reemplace el filtro de aceite de la caja hidráulica<br><i>Replace hydraulic case drain oil filter.</i>                                                                                                                                                                | A                 | CQ        |
| 87                                                           | Reemplace el filtro de retorno del ventilador hidráulico<br><i>Replace hydraulic fan return filter.</i>                                                                                                                                                               | A                 | CQ        |
| 88                                                           | Revise el nivel de aceite del tanque hidráulico<br><i>Check hydraulic tank oil level.</i>                                                                                                                                                                             | A                 | —         |
| 89                                                           | Revise el nivel de aceite del deposito del eje pivote<br><i>Check pivot shaft reservoir oil level.</i>                                                                                                                                                                | A                 | RM        |
| 90                                                           | Reemplace el aceite del mando final izquierdo<br><i>Replace left hand side final drive oil.</i>                                                                                                                                                                       | A                 | MA        |
| 91                                                           | Reemplace el aceite del mando final derecho<br><i>Replace right hand side final drive oil.</i>                                                                                                                                                                        | A                 | MA        |
| <b>Compartimiento del motor diesel.</b><br><b>Engine Bay</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |           |
| 92                                                           | Revise el capó del motor, las cubiertas laterales, los guardabarros y los pestillos, observe fisuras, pernos sueltos y/o faltantes.<br><i>Check engine bonnet, side covers, fenders and latches.</i>                                                                  | A                 | RM        |



| No. | Descripción de la tarea<br>Task Description                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Código<br>A,B,C,N | Iniciales |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|
| 93  | Revise el motor por fugas de aceite.<br><i>Check all engine for oil leaks. Fuga por tapa valvula y Housing posterior.</i>                                                                                                                                                                                                   | C                 | CQ        |
| 94  | Revise la condición de las líneas y mangueras del motor<br><i>Check condition of all engine lines/hoses.</i>                                                                                                                                                                                                                | A                 | RM        |
| 95  | Revise la condición general de los soportes del radiador y la protección del ventilador<br><i>Check the radiator mounts and fan guard for general condition.</i>                                                                                                                                                            | A                 | RM        |
| 96  | Revise la condición y seguridad del ventilador hidráulico del motor<br><i>Check hydraulic fan motor for condition and security.</i>                                                                                                                                                                                         | A                 | RM        |
| 97  | Revise la condición y seguridad de las mangueras del circuito del ventilador hidráulico<br><i>Check the hydraulic fan circuit hoses for condition and security.</i>                                                                                                                                                         | A                 | RM        |
| 98  | Verifique el estado de todas las conexiones, mangueras y abrazaderas del sistema de enfriamiento.<br><i>Check condition of all cooling system connections, hoses and clamps.</i>                                                                                                                                            | A                 | RM        |
| 99  | Revise la condición y montaje del condensador.<br><i>Check condition of condenser and mounts.</i>                                                                                                                                                                                                                           | A                 | J.P       |
| 100 | Revise las mangueras del Aire Acondicionado por fugas y seguridad<br><i>Check A/C refrigerant hoses for leaks and security.</i>                                                                                                                                                                                             | A                 | J.P       |
| 101 | Revise fugas en la bomba de agua<br><i>Check water pump for leakage.</i>                                                                                                                                                                                                                                                    | A                 | RM        |
| 102 | Revise fugas, roce y condición de todas las mangueras de combustible. Asegúrese de que las abrazaderas estén en su lugar y seguras.<br><i>Check all engine fuel hoses for leaks, chaffing and condition. Ensure clamps are in place and secure.</i>                                                                         | A                 | RM        |
| 103 | Revise la condición general del arnés del motor. Asegúrese de que todos los clips y abrazaderas estén en su lugar y sean seguros.<br><i>Check the engine harnesses for general condition. Ensure all clips and clamps are in place and secure.</i>                                                                          | A                 | EF/JL     |
| 104 | Revise la condición y seguridad del soporte del condensador del Aire Acondicionado<br><i>Check A/C compressor mounting for condition and security.</i>                                                                                                                                                                      | A                 | J.P.      |
| 105 | Revise la condición de la correa del alternador/aire acondicionado.<br><i>Check condition of alternator/air conditioner drive belt.</i>                                                                                                                                                                                     | A                 | EF/JL     |
| 106 | Revise la condición de la protección del alternador<br><i>Check alternator guard condition.</i>                                                                                                                                                                                                                             | A                 | EF/JL     |
| 107 | Revise la condición del soporte del alternador<br><i>Check alternator mount condition.</i>                                                                                                                                                                                                                                  | A                 | EF/JL     |
| 108 | Revise la condición y seguridad del motor de arranque izquierdo<br><i>Check right hand side starter motor for condition and security.</i>                                                                                                                                                                                   | A                 | EF/JL     |
| 109 | Revise la condición y seguridad del motor de arranque derecho<br><i>Check left hand side starter motor for condition and security.</i>                                                                                                                                                                                      | A                 | EF/JL     |
| 110 | Verifique el amortiguador del cigüeñal para conocer su condición general.<br><i>Check crankshaft damper for general condition and security.</i>                                                                                                                                                                             | A                 | RM        |
| 111 | Verifique las mangueras y las abrazaderas del sistema de admisión de aire para conocer su estado, intente mover los caños, para comprobar que no hayan piezas sueltas.<br><i>Check the hoses and clamps of the air intake system to know their condition, try moving the pipes, to check that there are no loose parts.</i> | A                 | RM        |
| 112 | Verifique la condición del sistema de escape, observe fugas de gases por turbos, abrazaderas, pernos sueltos o faltantes.<br><i>Check the condition of the exhaust system, observe gas leaks by turbos, clamps, loose or missing bolts.</i>                                                                                 | A                 | CQ        |

| No.                                           | Descripción de la tarea<br>Task Description                                                                                                                                                                                              | Código<br>A,B,C,N | Iniciales |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|
| 113                                           | Verifique el estado del silenciador de escape observe fugas y/o fisuras, oxido.<br><i>Check the condition of the exhaust muffler observe leaks and / or cracks, rust.</i>                                                                | A                 | CQ        |
| <b>Tren de Potencia</b><br>Powertrain         |                                                                                                                                                                                                                                          |                   |           |
| 114                                           | Inspección de solenoides y arneses de transmisión. Tarea debe ser realizada por personal Autoelectrico.<br><i>Inspection of solenoids and transmission harnesses</i>                                                                     | A                 | EG/SL     |
| 115                                           | Inspección de sensores de temperatura Transmisión. Tarea debe ser realizada por personal Autoelectrico<br><i>Inspection of temperature sensors Transmission</i>                                                                          | A                 | EG/SL     |
| 116                                           | Revise fugas en el tren de potencia.<br><i>Check for leaks in the power train.</i>                                                                                                                                                       | A                 | CQ        |
| 117                                           | Revise el estado y seguridad de las mangueras de la transmisión y convertidor de torque, bajo cabina<br><i>Check transmission and torque converter hoses for condition and security.</i>                                                 | A                 | CQ        |
| 118                                           | Revise por fugas visibles en housing del convertidor de torque, grupo valvula de salida.<br><i>Check torque converter for leaks.</i>                                                                                                     | A                 | CQ        |
| 119                                           | Verifique la condición y seguridad del eje cardán de la transmisión y el acoplamiento, remueva el piso de la cabina.<br><i>Check the condition and safety of the cardan shaft of the transmission and coupling, check cardan joints.</i> | A                 | CQ        |
| <b>Sistema Hidráulico</b><br>Hydraulic System |                                                                                                                                                                                                                                          |                   |           |
| 120                                           | Revise la condición y seguridad de las mangueras del enfriador del aceite hidráulico<br><i>Check hydraulic oil cooler hoses for condition and security.</i>                                                                              | A                 | CQ/AM     |
| 121                                           | Revise la condición y seguridad del enfriador del aceite hidráulico<br><i>Check hydraulic oil cooler for condition and security.</i>                                                                                                     | A                 | CQ/AM     |
| 122                                           | Revise la válvula de control del bulldozer por fugas y seguridad<br><i>Check bulldozer control valve for leaks and security.</i>                                                                                                         | A                 | CQ/AM     |
| 123                                           | Revise la condición y seguridad de las mangueras de la válvula de control<br><i>Check bulldozer control valve hoses for condition and security.</i>                                                                                      | A                 | CQ/AM     |
| 124                                           | Revise la condición y seguridad de la válvula de control piloto<br><i>Check pilot control valve for condition and security.</i>                                                                                                          | A                 | CQ/AM     |
| 125                                           | Revise la condición y seguridad de las mangueras de la válvula de control piloto<br><i>Check pilot control valve hoses for condition and security.</i>                                                                                   | A                 | CQ/AM     |
| 126                                           | Busque fugas en las mangueras de la válvula de inclinación de la hoja<br><i>Check blade dual tilt control valve hoses for leaks.</i>                                                                                                     | A                 | CQ/AM     |
| 127                                           | Revise fugas y seguridad de la válvula de control de ripper<br><i>Check ripper control valve for leaks and security.</i>                                                                                                                 | A                 | CQ/AM     |
| 128                                           | Revise la condición y seguridad de las mangueras del cilindro de levante izquierdo del ripper<br><i>Check left hand side ripper lift cylinder hoses for condition and security.</i>                                                      | A                 | CQ/AM     |
| 129                                           | Revise la condición y seguridad del cilindro de levante izquierdo del ripper<br><i>Check left hand side ripper lift cylinder for condition and security</i>                                                                              | A                 | CQ/AM     |
| 130                                           | Revise la condición y seguridad de las mangueras del cilindro de levante derecho del ripper<br><i>Check right hand side ripper lift cylinder hoses for condition and security.</i>                                                       | A                 | CQ/AM     |
| 131                                           | Revise la condición y seguridad del cilindro de levante derecho del ripper<br><i>Check right hand side ripper lift cylinder for condition and security.</i>                                                                              | A                 | CQ/AM     |






| No.                                          | Descripción de la tarea<br>Task Description                                                                                                                                             | Código<br>A,B,C,N | Iniciales |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|
| 132                                          | Revise la condición y seguridad del cilindro de inclinación izquierdo del ripper<br><i>Check left hand side ripper tilt cylinder for condition and security.</i>                        | A                 | CQ/AM     |
| 133                                          | Revise la condición y seguridad de las mangueras del cilindro de inclinación izquierdo del ripper<br><i>Check left hand side ripper tilt cylinder hoses for condition and security.</i> | A                 | CQ/AM     |
| 134                                          | Revise la condición y seguridad del cilindro de inclinación derecho del ripper<br><i>Check right hand side ripper tilt cylinder for condition and security.</i>                         | A                 | CQ/AM     |
| 135                                          | Revise la condición y seguridad de las mangueras del cilindro de inclinación derecho del ripper<br><i>Check right hand side ripper tilt cylinder hoses for condition and security.</i>  | A                 | CQ/AM     |
| 136                                          | Revise las mangueras del pin puller del ripper<br><i>Check ripper pin puller cylinder hoses.</i>                                                                                        | A                 | CQ/AM     |
| 137                                          | Revise fugas en la válvula de control de inclinación de la hoja<br><i>Check blade dual tilt control valve for leaks.</i>                                                                | A                 | CQ/AM     |
| 138                                          | Revise la condición y seguridad del cilindro del pin puller del ripper<br><i>Check ripper pin puller cylinder for condition and security.</i>                                           | A                 | CQ/AM     |
| 139                                          | Revise la condición y seguridad del cilindro izquierdo de levante de la hoja<br><i>Check left hand side blade tilt cylinder for condition and security.</i>                             | A                 | CQ/AM     |
| 140                                          | Revise la condición y seguridad de las mangueras del cilindro izquierdo de levante de la hoja<br><i>Check right hand side blade lift cylinder hoses for condition and security.</i>     | A                 | CQ/AM     |
| 141                                          | Revise la condición y seguridad del cilindro derecho de levante de la hoja<br><i>Check right hand side blade lift cylinder for condition and security.</i>                              | A                 | CQ/AM     |
| 142                                          | Revise la condición y seguridad de las mangueras del cilindro derecho de levante de la hoja<br><i>Check right hand side blade lift cylinder hoses for condition and security.</i>       | A                 | CQ/AM     |
| 143                                          | Revise la condición y seguridad de las mangueras del cilindro izquierdo de inclinación de la hoja<br><i>Check left hand side blade tilt cylinder hoses for condition and security.</i>  | A                 | CQ/AM     |
| 144                                          | Revise la condición y seguridad de las mangueras del cilindro derecho de inclinación de la hoja<br><i>Check right hand side blade tilt cylinder hoses for condition and security.</i>   | A                 | CQ/AM     |
| <b>Chasis.</b><br><b>Main Frame and Body</b> |                                                                                                                                                                                         |                   |           |
| 145                                          | Revise la condición general de la número identificador del equipo<br><i>Check unit numbers for general condition.</i>                                                                   | A                 | AM        |
| 146                                          | Revise la condición y seguridad del arnés del chasis y los cables a tierra<br><i>Check the chassis harness &amp; all earth straps for condition and security.</i>                       | A                 | EF/JL     |
| 147                                          | Revise la condición y seguridad de los accesos y pasamanos<br><i>Check access and deck handrails for condition and security.</i>                                                        | A                 | AM        |
| 148                                          | Revise la condición general de las antenas<br><i>Check aerals for general condition.</i>                                                                                                | A                 | EF/JL     |
| 149                                          | Revise la condición, seguridad y limpieza de la camara de reversa.<br><i>Check reverse camera, condition security and cleanliness.</i>                                                  | A                 | SAUS      |
| 150                                          | Revise la condición del arnés parada de emergencia.<br><i>Check condition of E-Stop harness.</i>                                                                                        | A                 | EF/JL     |
| 151                                          | Revise la condición general del arnés de la maquina<br><i>Check the machine harness for general condition.</i>                                                                          | A                 | EF/JL     |
| 152                                          | Revise terminales, cables y anclajes de baterías.<br><i>Check battery, terminals, cables and clamps.</i>                                                                                | A                 | SAUS      |

| No.                                                                                                                              | Descripción de la tarea<br>Task Description                                                                                                                                                                                                                                                   | Código<br>A,B,C,N | Iniciales |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|
| <b>Sistema de Supresión de Incendios y Extintores SOLO PERSONAL AUTORIZADO</b><br><b>Fire Suppression and Fire Extinguishers</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |           |
| 153                                                                                                                              | Revise todos los extintores por carga correcta y llenado de etiqueta de inspección<br>Fecha de expiración: _____<br>Check all fire extinguishers for correct charging and compliance test tag date. <i>Sin fecha de expiracion</i><br>Expiry date: _____                                      | —                 | —         |
| 154                                                                                                                              | Revise la condición y seguridad de los soportes de los extintores<br>Check portable fire extinguisher mounting brackets for condition and security.                                                                                                                                           | A                 | RM        |
| 155                                                                                                                              | Revise el indicador del sistema de supresión esté en verde y que la etiqueta de prueba tenga fecha vigente<br>Fecha de expiración: _____<br>Check fire suppression system bottle gauge is showing in the green and the compliance test tag is in date. <i>Sin fecha</i><br>Expiry date: _____ | —                 | —         |
| 156                                                                                                                              | Compruebe el estado y la seguridad de las boquillas del sistema de extinción de incendios, las tapas de las boquillas, las mangueras.<br>Check condition and security of fire suppression system nozzles, nozzle covers, hoses. <i>Inspeccion Visual</i>                                      | A                 | RM        |
| 157                                                                                                                              | Revise la condición y seguridad de la botella del sistema de supresión de incendio<br>Check fire suppression system bottle, mounting bracket for condition and security. <i>Inspeccion Visual</i>                                                                                             | A                 | RM        |
| <b>Cabina del Operador</b><br><b>Operators Cab</b>                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |           |
| 158                                                                                                                              | Revise le ajuste de la puerta en el enganche<br>Check adjustment of doors on strikers.                                                                                                                                                                                                        | A                 | RM        |
| 159                                                                                                                              | Revise la condición de la manilla de la puerta de la cabina, derecha e izquierda.<br>Check conditon of cab door handles.                                                                                                                                                                      | A                 | RM        |
| 160                                                                                                                              | Revise la condición de los sellos de la puerta y ventanas<br>Check condition of door and window seals.                                                                                                                                                                                        | A                 | RM        |
| 161                                                                                                                              | Revise la condición del asiento del operador.<br>Check condition of operator seat assembly.                                                                                                                                                                                                   | A                 | RM        |
| 162                                                                                                                              | Revise la condición y fecha de caducidad de cinturón de seguridad.<br>Check the condition and expiration date of the seat belt. <i>Operacional</i>                                                                                                                                            | A                 | RM        |
| 163                                                                                                                              | Revise la condición y seguridad de la ventilación de aire, pruebe las distintas velocidades.<br>Check air vent condition & security.                                                                                                                                                          | A                 | RM        |
| 164                                                                                                                              | Revise daños en el revestimiento interno de la cabina<br>Check cab lining for damage.                                                                                                                                                                                                         | A                 | RM        |
| 165                                                                                                                              | Revise la condición del cubrepiso<br>Check floor mat condition.                                                                                                                                                                                                                               | A                 | CQ        |
| 166                                                                                                                              | Revise la condición y seguridad de las ventanas de la cabina, abra y cierre.<br>Check cab window condition and security.                                                                                                                                                                      | A                 | RM        |
| 167                                                                                                                              | Revise la condición y seguridad de los espejos retrovisores.<br>Check mirror condition and security. <i>No tiene retrovisores</i>                                                                                                                                                             | E                 | RM        |
| 168                                                                                                                              | Revise la condición y seguridad de los soportes de la cabina<br>Check cabin mounts for condition and security.                                                                                                                                                                                | A                 | CG/AM     |
| 169                                                                                                                              | Revise la limpieza y que no haya acumulación de suciedad en el evaporador.<br>Check evaporator for dirt build up and clean.                                                                                                                                                                   | A                 | JAN       |



| No.                                    | Descripción de la tarea<br>Task Description                                                                                                                         | Código<br>A,B,C,N | Iniciales |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|
| <b>Bastidor</b><br><b>Track Frames</b> |                                                                                                                                                                     |                   |           |
| 170                                    | Verifique el nivel de aceite de la carcasa del bastidor del lado izquierdo.<br><i>Check left hand side recoil housing oil level.</i>                                | A                 | CQ/AM     |
| 171                                    | Revise fugas por los sellos izquierdos del eje pivote.<br><i>Check left hand side pivot shaft seal for leaks.</i>                                                   | A                 | CG/RM     |
| 172                                    | Revise la seguridad de los pernos de montaje de la rueda tensora izquierda<br><i>Check left front idler mounting bolts for security.</i>                            | A                 | CQ/AM     |
| 173                                    | Revise fugas en la rueda tensora izquierda<br><i>Check left front idler for leaks.</i>                                                                              | A                 | CG/RM     |
| 174                                    | Verifique los pernos del segmento (sprocket) del lado izquierdo por condición y seguridad.<br><i>Check left hand side segment bolts for condition and security.</i> | A                 | CG/RM     |
| 175                                    | Revise los pernos de montaje de la rueda trasera izquierda<br><i>Check left rear idler mounting bolts for security.</i>                                             | A                 | CG/AM     |
| 176                                    | Revise fugas en la rueda trasera izquierda<br><i>Check left rear idler for leaks.</i>                                                                               | A                 | CQ/AM     |
| 177                                    | Verifique el sello del tubo del tensor del lado izquierdo para ver si hay fugas.<br><i>Check left hand side cannon seal for leaks.</i>                              | A                 | CG/RM     |
| 178                                    | Revise la condición y seguridad de los rodillos izquierdos de la oruga<br><i>Check left hand side track rollers for condition and security.</i>                     | A                 | CG/AM     |
| 179                                    | Revise fugas en los rodillos de la oruga izquierda<br><i>Check left hand side track rollers for leaks.</i>                                                          | A                 | CG/AM     |
| 180                                    | Revise el soporte de los rodillos izquierdos<br><i>Check left hand side carry roller.</i>                                                                           | A                 | CG/AM     |
| 181                                    | Revise el soporte de los rodillos derechos<br><i>Check right hand side carry roller.</i>                                                                            | A                 | CG/AM     |
| 182                                    | Revise la condición y seguridad de los rodillos de la oruga derecha<br><i>Check right hand side track rollers for condition and security.</i>                       | A                 | CG/RM     |
| 183                                    | Revise fugas en los rodillos de la oruga derecha<br><i>Check right hand side track rollers for leaks.</i>                                                           | A                 | CG/AM     |
| 184                                    | Verifique el nivel de aceite de la carcasa del bastidor del lado derecho.<br><i>Check right hand side recoil housing oil level.</i>                                 | A                 | CG/RM     |
| 185                                    | Revise la seguridad de los pernos de montaje de la rueda tensora derecha<br><i>Check right front idler mounting bolts for security.</i>                             | A                 | CG/RM     |
| 186                                    | Verifique los pernos del segmento (sprocket) del lado derecho por condición y seguridad.<br><i>Check right hand side segment bolts for condition and security.</i>  | A                 | CG/AM     |
| 187                                    | Busque fugas en la rueda tensora derecha<br><i>Check right front idler for leaks.</i>                                                                               | A                 | CG/RM     |
| 188                                    | Revise la seguridad de los pernos de montaje de la rueda trasera derecha<br><i>Check right rear idler mounting bolts for security.</i>                              | A                 | CG/AM     |
| 189                                    | Revise fugas en la rueda trasera derecha<br><i>Check right rear idler for leaks.</i>                                                                                | A                 | CG/AM     |
| 190                                    | Verifique que no haya fugas en el sello del tubo tensor del lado derecho.<br><i>Check right hand side cannon seal for leaks.</i>                                    | C                 | CG/AM     |


*Fuga por sello telescópico*



| No.                                                      | Descripción de la tarea<br>Task Description                                                                                                                                                                                                                                                                       | Código<br>A,B,C,N | Iniciales |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|
| 191                                                      | Verifique el nivel de aceite de la carcasa del bastidor del lado derecho.<br><i>Check right hand side recoil housing oil level.</i>                                                                                                                                                                               | A                 | CQ/AM     |
| 192                                                      | Revise fugas por los sellos derechos del eje pivote<br><i>Check right hand side pivot shaft seals for leaks.</i>                                                                                                                                                                                                  | A                 | CQ/AM     |
| 193                                                      | Realizar evaluación y medición de tren de rodaje. (Tarea para personal PSSR IIASA)<br><i>Perform evaluation and measurement of undercarriage. (PSSR IIASA)</i>                                                                                                                                                    | A                 | —         |
| <b>Inspección de Grietas</b><br><b>Crack Inspections</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |           |
| 194                                                      | <p>Inspección de grietas/prueba del chasisPreste atención a las áreas numeradas (areas problema NDT, según formato adjunto).<br/><i>Crack Check/test chassis.Pay attention to numbered areas (Circle problem areas).</i></p>   | A                 | —         |
| 195                                                      | <p>Busque grietas en el bastidor izquierdo<br/>Preste especial atención a las áreas numeradas<br/><i>Check left hand side track frame for cracks.</i><br/><i>Pay attention to numbered areas (Circle problem areas).</i></p>  | A                 | —         |
| 196                                                      | <p>Busque grietas en el bastidor derecho<br/>Preste especial atención a las áreas numeradas<br/><i>Check right hand side track frame for cracks.</i><br/><i>Pay attention to numbered areas (Circle problem areas).</i></p>   | A                 | —         |



| No.                                                                        | Descripción de la tarea<br>Task Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Código<br>A,B,C,N | Iniciales |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|
| 197                                                                        | Inspeccione por fisuras, el trunion de la barra estabilizadora de la hoja lado radiador y lado hoja.<br><i>Inspection for cracks, the trunion of the stabilizer bar of the radiator side leaf and leaf side.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | A                 | RM        |
| <b>Conjunto del Ripper y Dientes</b><br><b>Ripper and Blade Assemblies</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |           |
| 198                                                                        | Verifique el casquillo del ripper.<br><i>Check Ripper Tips.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | A                 | —         |
| 199                                                                        | Verifique el protector del shank ripper.<br><i>Check the ripper shank protectors.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | A                 | —         |
| 200                                                                        | Revise la condición general de la estructura del ripper<br><i>Check ripper frame for general condition.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | A                 | —         |
| 201                                                                        | Revise la condición y seguridad del acoplamiento del cilindro del pin puller<br><i>Check ripper pin puller cylinder linkage for condition and security.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | A                 | —         |
| 202                                                                        | Revise la condición del carro del ripper<br><i>Check condition of ripper carriage.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | C                 | —         |
| 203                                                                        | Revise la condición del conjunto del brazo de empuje, derecho e izquierdo. Observe fisuras y desgastes excesivos, hace parte de implementos.<br><i>Check the condition of the push arm assembly, right and left. Observe fissures and excessive wear, check the access footing</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | A                 | —         |
| 204                                                                        | Revise el brazo estabilizador, mangueras no estan sujetas al brazo, eliminar fugas.(Verificar estado del brazo y ajuste de pernos y turcas)<br><i>Check stabilizer arm, observe leaks, friction and protections of hydraulic linescheck stabiliser arm.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | A                 | —         |
| 205                                                                        | Verifique la condición y seguridad del soporte de luces de los cilindros de levante<br><i>Check lift cylinder light mounting brackets for condition and security.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | A                 | RM        |
| 206                                                                        | <p>Ensayos No Destructivos de la Hoja (Chequeo espesores):<br/>Realizar coordinación con el area de soldadura y IASA para ejecutar la tarea de acuerdo al formato adjunto registrar valores.</p> <p>_____mm. Espsor Mínimo : 6 mm.<br/>Registre el menor espesor, realizar esta tarea con el formato adjunto<br/><i>NDT Blade (Thickness Check). Record the thinnest measured reading, see image below.</i></p> <p>_____mm. Minimum thickness: 6 mm.</p> <div style="text-align: center;"> <p>Right Hand Side</p>  <p>Left Hand Side</p>  </div> | A                 | IASA      |

| No.                                              | Descripción de la tarea<br>Task Description                                                                                                                                     | Código<br>A,B,C,N | Iniciales |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|
| 207                                              | Revise la hoja por desgaste o daños<br><i>Check blade for wear &amp; damage.</i>              | A                 | 11ASA     |
| <b>Sistema de Engrase<br/>Manual Lubrication</b> |                                                                                                                                                                                 |                   |           |
| 208                                              | Lubrique el tensor de la correa del ventilador. Uno o dos bombeadas.<br><i>Lubricate belt tensioner.</i>                                                                        | A                 | CG/AM     |
| 209                                              | Lubrique los cojinetes y cilindros de inclinación<br><i>Lubricate bulldozer tilt brace and tilt cylinders.</i>                                                                  | A                 | CG/AM     |
| 210                                              | Lubrique los cojinetes del yugo del cilindro de levante.<br><i>Lubricate lift cylinder yoke bearings.</i>                                                                       | A                 | CG/AM     |
| 211                                              | Lubrique los pasadores del ripper y cojinetes de los cilindros<br><i>Lubricate ripper linkage and cylinder bearings.</i>                                                        | A                 | CG/AM     |
| 212                                              | Llene el tanque de grasa y realice prueba de lubricación manual.<br><i>Refill grease tank.</i>                                                                                  | A                 | CG/AM     |
| 213                                              | Pruebe la operación del sistema de auto lubricación, periodos y tiempos de activación.<br><i>Test operation of auto-lubrication system</i>                                      | A                 | CG/AM     |
| 214                                              | Verifique lubricación visible en los trunnion de los cilindros de levante<br><i>Check lift cylinder trunnions for visible lubrication.</i>                                      | A                 | CG/AM     |
| 215                                              | Revise la condición y seguridad de las líneas de grasa de la barra equalizadora<br><i>Check equaliser bar grease lines for condition and security.</i>                          | A                 | CG/AM     |
| 216                                              | Lubrique la barra equalizadora manualmente (3 puntos) en los inyectoros<br><i>Lubricate equaliser bar (3 Points) manually through grease injectors.</i>                         | A                 | CG/AM     |
| 217                                              | Revise lubricación visible en el cojinete del cilindro de levante izquierdo del ripper<br><i>Check left hand side ripper lift cylinder bearings for visible lubrication.</i>    | A                 | CG/AM     |
| 218                                              | Revise lubricación visible en el cojinete del cilindro de levante derecho del ripper<br><i>Check right hand side ripper lift cylinder bearings for visible lubrication.</i>     | A                 | CG/AM     |
| 219                                              | Revise lubricación visible en el cojinete del cilindro de inclinación izquierdo<br><i>Check left hand side ripper tilt cylinder bearings for visible lubrication.</i>           | A                 | CG/AM     |
| 220                                              | Revise lubricación visible en el cojinete del cilindro de inclinación derecho<br><i>Check right hand side ripper tilt cylinder bearings for visible lubrication.</i>            | A                 | CG/AM     |
| 221                                              | Verifique lubricación visible en el trunnion del cilindro izquierdo de levante de la hoja.<br><i>Check left hand side blade lift cylinder trunnion for visible lubrication.</i> | A                 | CG/AM     |
| 222                                              | Verifique lubricación visible en el trunnion del cilindro derecho de levante de la hoja.<br><i>Check right hand side blade lift cylinder trunnion for visible lubrication.</i>  | A                 | CG/AM     |

| No.                                                      | Descripción de la tarea<br>Task Description                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Código<br>A,B,C,N | Iniciales |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|
| 223                                                      | Verifique grasa en el cojinete del cilindro izquierdo de inclinación de la hoja<br><i>Check left hand side blade tilt cylinder bearings for grease.</i>                                                                                                                                                                               | A                 | CG/AM     |
| 224                                                      | Verifique grasa en el cojinete del cilindro derecho de inclinación de la hoja<br><i>Check right hand side blade tilt cylinder bearings for grease.</i>                                                                                                                                                                                | A                 | CG/AM     |
| <b>Fin de los Trabajos</b><br><b>End of Service Jobs</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |           |
| 225                                                      | Llene el estanque de agua del limpia vidrios<br><i>Top up window washer reservoir.</i>                                                                                                                                                                                                                                                | C                 | AMS       |
| 226                                                      | Verifique que la cabina quede limpia y ordenada, utilice una aspiradora.<br><i>Verify that the cab is clean and tidy, use a vacuum cleaner.</i>                                                                                                                                                                                       | A                 | —         |
| 227                                                      | Verifique que todas las protecciones y cubiertas removidas durante el servicio hayan sido reinstaladas.<br><i>Check all guards, covers and shrouds removed during the service have been reinstalled.</i>                                                                                                                              | A                 | MG        |
| 228                                                      | Verifique el area del motor por trapos y material inflamable y retirelos<br><i>Check engine areas for rags/flammable material and remove.</i>                                                                                                                                                                                         | A                 | MG        |
| 229                                                      | Revise que el nivel de los fluidos sea correcto<br><i>Check all fluid levels are correct.</i>                                                                                                                                                                                                                                         | A                 | CG/AM     |
| 230                                                      | Instale las pecheras<br><i>Install belly guards.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | —                 | —         |
| 231                                                      | Remueva el bloqueo de acuerdo a los procedimientos del sitio<br><i>Remove isolation as per site procedure.</i>                                                                                                                                                                                                                        | A                 | —         |
| 232                                                      | Arranque el motor de acuerdo a los procedimientos de puesta en servicio<br>Verifique los niveles de aceite sean correctos después del arranque y confirme las presiones del sistema.<br><i>Start engine per appropriate start up procedures.</i><br><i>Verify oil levels are correct after start up and confirm system pressures.</i> | A                 | RM        |
| 233                                                      | Cree notificaciones por trabajos adicionales<br><i>Raise any notifications for additional work.</i>                                                                                                                                                                                                                                   | A                 | CG        |



Enliste cualquier falla identificada del equipo que requiera trabajo adicional, generando una notificación subsecuente.

| Trabajos en espera (Código C y N)                                                                               |                                                                         |              |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Defectos y/o detalles de tareas adicionales Partes, cantidad, horas de trabajo, habilidad, recursos requeridos: |                                                                         |              |               |
| Tarea No.                                                                                                       | ¿Qué requiere atención? - Describir                                     | Generador    | No. Aviso JDE |
|                                                                                                                 | juego de banc. equalizadora de la hoja                                  | ya tiene OT  | P1            |
|                                                                                                                 | juego engranaje inferior RH y LH de la hoja                             | ya tiene OT. | P1            |
|                                                                                                                 | ojal de protección de bloqueo en master estas rotas                     |              | P2.           |
|                                                                                                                 | tubos de cyl. br. LH golpeada lavamante                                 |              | P3            |
|                                                                                                                 | Cyl. de inclinación del ripper RH y LH lado conida con juego en bearing |              | P2            |
|                                                                                                                 | punto de apoyo de codo superior RH roto/fracturado                      |              | P2.           |
|                                                                                                                 | luz posterior LH dañada / ya tiene backlog                              |              | P1            |
|                                                                                                                 | bomba de suministro para whipper dañada / ya tiene backlog              |              | P1            |
|                                                                                                                 |                                                                         |              |               |
|                                                                                                                 |                                                                         |              |               |
|                                                                                                                 |                                                                         |              |               |
|                                                                                                                 |                                                                         |              |               |
|                                                                                                                 |                                                                         |              |               |
|                                                                                                                 |                                                                         |              |               |
|                                                                                                                 |                                                                         |              |               |

Enumere cualquier falla / defecto del equipo identificado que se rectificó durante la inspección / servicio.

| Reparaciones Realizadas (Código B) |                                                           |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Tarea No.                          | Detalles de los defectos rectificados durante el servicio |
|                                    |                                                           |
|                                    |                                                           |
|                                    |                                                           |
|                                    |                                                           |
|                                    |                                                           |
|                                    |                                                           |
|                                    |                                                           |
|                                    |                                                           |






## TRACTOR DE ORUGAS CAT D11T TAREAS DE MONITOREO DE CONDICIONES

|                                                      |                                                                 | 250-750-1250-1750-2250-2750-3250-3750 | PM500 | PM1000 | PM1500 | PM2000 | PM2500 | PM3000 | PM3500 | PM4000 |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Tipo                                                 | Componente                                                      | PRE-SERVICE                           | PM1   | PM2    | PM3    | PM4    | PM5    | PM6    | PM7    | PM8    |
| Cambio de aceite                                     | Motor                                                           |                                       | x     | x      | x      | x      | x      | x      | x      | x      |
|                                                      | Radiador (Cada 6000h)                                           |                                       |       |        |        |        |        |        |        |        |
|                                                      | Tx                                                              |                                       | x     |        | x      |        | x      |        | x      |        |
|                                                      | Sistema Hidraulico                                              |                                       |       | x      |        |        |        | x      |        |        |
|                                                      | MFD                                                             |                                       | x     | x      | x      | x      | x      | x      | x      | x      |
|                                                      | MFI                                                             |                                       | x     | x      | x      | x      | x      | x      | x      | x      |
|                                                      | Eje Pivot                                                       |                                       |       |        |        | x      |        |        |        | x      |
| Extraccion de Muestras                               | Motor                                                           | x                                     | x     | x      | x      | x      | x      | x      | x      | x      |
|                                                      | Radiador                                                        | x                                     |       |        |        |        |        |        |        |        |
|                                                      | Tx                                                              |                                       | x     | x      | x      | x      | x      | x      | x      | x      |
|                                                      | Sistema Hidraulico (retorno)                                    |                                       |       | x      |        | x      |        | x      |        | x      |
|                                                      | MFD                                                             |                                       | x     | x      | x      | x      | x      | x      | x      | x      |
|                                                      | MFI                                                             |                                       | x     | x      | x      | x      | x      | x      | x      | x      |
|                                                      | Eje Pivot                                                       |                                       |       | x      |        | x      |        | x      |        | x      |
| Muestra de filtro                                    | Motor                                                           |                                       | x     | x      | x      | x      | x      | x      | x      | x      |
|                                                      | Tx                                                              |                                       | x     |        | x      |        | x      |        | x      |        |
|                                                      | Sistema Hidraulico (retorno)                                    |                                       |       | x      |        | x      |        | x      |        | x      |
|                                                      | Sistema Hidraulico (Piloto)                                     |                                       |       | x      |        | x      |        | x      |        | x      |
| Muestra de tapon magnetico                           | MFD                                                             |                                       | x     | x      | x      | x      | x      | x      | x      | x      |
|                                                      | MFI                                                             |                                       | x     | x      | x      | x      | x      | x      | x      | x      |
| Rejilla                                              | Bomba de succión del tren de potencia                           |                                       | x     |        | x      |        | x      |        | x      |        |
|                                                      | Succión del convertidor                                         |                                       | x     |        | x      |        | x      |        | x      |        |
| Evaluación tren de orugas (Undercarriage evaluation) | C/250 hrs (IIASA, PSSR)                                         | x                                     | x     | x      | x      | x      | x      | x      | x      | x      |
| Inspección NDT                                       | Inspección estructura (chasis)                                  |                                       | x     |        | x      |        | x      |        | x      |        |
|                                                      | Inspección Brazos y Bulldozer (Revisión de espesores y fisuras) |                                       | x     | x      | x      | x      | x      | x      | x      | x      |


| Tipo De Aceite                          | Color Del Acople   | Litros | Viscosidad |
|-----------------------------------------|--------------------|--------|------------|
| Aceite De Motor (Incluye Filtros)       | Morado             | 103    | 15W40      |
| Aceite De Transmision (Incluye Filtros) | Dorado             | 344    | SAE 50     |
| Eje Pivote                              | Dorado             | 71     | SAE 50     |
| Aceite Hidraulico                       | Rojo               | 222.5  | SAE 10W    |
| Mando Final Derecho                     | Directo De Pistola | 23.5   | SAE 60     |
| Mando Final Izquierdo                   | Directo De Pistola | 23.5   | SAE 60     |

## Puntos De Extracion De Muestras


APD MOTOR




APD REFRIGERANTE





APD HIDRAULICO



APD TRANSMISION



APD MANDO FINAL



## REPORTE DE INSPECCION Y MEDICION DE TREN DE RODAJE FLOTA CAT D11T -D10T2

|                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Número de Equipo: <i>D21101</i>     | Fecha de Inspección: <i>27/04</i> |
| Modelo: <i>D11T</i>                 | Horometro: <i>18419.6</i>         |
| Número de Parte del Eslabón (Link): | Marca: <i>CAT</i>                 |
| Realizado Por: <i>Ar Long Ojers</i> |                                   |

*Tubame se envia a Corro blackstone*

| COMPONENTE                                | HERRAMIENTA USADA     | MEDIDA LH (mm) | MEDIDA RH (mm) | INSPECCION VISUAL - OBSERVACIONES |
|-------------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| ESLABONES (LINKS)                         | Ultrasonido           |                |                |                                   |
| BUJE EXTERNO (BUSHINGS EXTERNAL)          | Ultrasonido           |                |                |                                   |
| ZAPATAS (SHOES)                           | Ultrasonido           |                |                |                                   |
| RUEDAS GUIAS DELANTERAS (IDLER FRONT)     | Escalímetro - Vernier |                |                |                                   |
| RUEDAS GUIAS POSTERIORES (IDLER REAR)     | Escalímetro - Vernier |                |                |                                   |
| RODILLOS SUPERIORES (CARRIER ROLLERS)     | Ultrasonido           |                |                |                                   |
| RODILLOS INFERIORES (TRACK ROLLERS) POS 1 | Ultrasonido           |                |                |                                   |
| RODILLOS INFERIORES (TRACK ROLLERS) POS 2 | Ultrasonido           |                |                |                                   |
| RODILLOS INFERIORES (TRACK ROLLERS) POS 3 | Ultrasonido           |                |                |                                   |
| RODILLOS INFERIORES (TRACK ROLLERS) POS 4 | Ultrasonido           |                |                |                                   |
| RODILLOS INFERIORES (TRACK ROLLERS) POS 5 | Ultrasonido           |                |                |                                   |
| RODILLOS INFERIORES (TRACK ROLLERS) POS 6 | Ultrasonido           |                |                |                                   |
| RODILLOS INFERIORES (TRACK ROLLERS) POS 7 | Ultrasonido           |                |                |                                   |
| RODILLOS INFERIORES (TRACK ROLLERS) POS 8 | Ultrasonido           |                |                |                                   |
| SPROCKETS                                 | Cinta Métrica         |                |                |                                   |

# INSPECCIÓN DE ESTRUCTURA Y DESGASTE DE BRAZOS Y BULLDOZER D10T2 & D11T

## 1. DATOS PRINCIPALES

|                      |          |                  |                 |
|----------------------|----------|------------------|-----------------|
| Código del equipo:   | D10T2    | Inspectores:     | Anthony Becerra |
| Horas del equipo:    | 18419.0  | Inspectores:     |                 |
| Fecha de inspección: | 27/11/21 | Supervisor:      | José Aranda     |
| Hora de inicio:      | 2:30 PM  | Hora de término: | 3:00 PM         |
| Tipo de PM:          | 2        | Work Order:      |                 |

## 2. INSPECCIONES VISUAL Y MEDICION DE BRAZO DE BULLDOZER LH - CARA LATERAL DE BULLDOZER LH





Imagen 01: Brazo de Bulldozer LH - Cara Lateral de Bulldozer LH

Realizar la inspección de fisuras en todas las áreas de las zonas marcadas.

| Zona | Zona                                       | Insp. Visual Fisuras | Medida de Desgaste con UT. | Recomendación |
|------|--------------------------------------------|----------------------|----------------------------|---------------|
| 1    | Brazo LH Cara Interna Posterior            |                      | No aplica.                 |               |
| 2    | Brazo LH Cara Interna Delantero            |                      | No aplica.                 |               |
| 3    | Brazo LH Cara Lateral Delantero            |                      | 15.17                      |               |
| 4    | Brazo LH Cara Lateral Posterior            |                      | 9.28                       |               |
| 5    | Brazo LH Cara Inferior Posterior           |                      |                            |               |
| 6    | Brazo LH Cara Inferior Delantero           |                      |                            |               |
| 7    | Bulldozer Cara Lateral LH Inferior         |                      | 18.24                      |               |
| 8    | Bulldozer Cara Lateral LH Lateral Superior |                      | 18.80                      |               |




### 3. INSPECCIONES VISUAL Y MEDICION DE BULLDOZER.



| Zona | Zona                                       | Insp. Visual Fisuras | Medida de Desgaste con UT. | Recomendación |
|------|--------------------------------------------|----------------------|----------------------------|---------------|
| 9    | Bulldozer Cara Lateral RH Interna Superior |                      |                            |               |
| 10   | Bulldozer Cara Lateral RH Interna Inferior |                      | 18.54                      |               |
| 11   | Bulldozer Parrilla de Protección           |                      | No aplica.                 |               |
| 12   | Bulldozer Cara Frontal Superior            |                      | 11.80                      |               |
| 13   | Bulldozer Cara Frontal Central             |                      | 11.43                      |               |
| 14   | Bulldozer Cara Frontal Inferior            |                      | 6.86                       |               |
| 15   | Bulldozer Base de Cantonera RH             |                      | No aplica.                 |               |
| 16   | Bulldozer Base de Cantonera LH             |                      | No aplica.                 |               |
| 17   | Bulldozer Cara Lateral LH Interna Inferior |                      | 18.29                      |               |
| 18   | Bulldozer Cara Lateral LH Interna Superior |                      |                            |               |

#### 4. INSPECCIONES VISUAL Y MEDICION BRAZO DE BULLDOZER RH - CARA LATERAL DE BULLDOZER RH



**Imagen 03: Brazo de Bulldozer RH - Cara Lateral de Bulldozer RH**

**Realizar la inspección de fisuras en todas las áreas de las zonas marcadas.**

| Zona | Zona                             | Insp. Visual Fisuras | Medida de Desgaste con UT. | Recomendación |
|------|----------------------------------|----------------------|----------------------------|---------------|
| 19   | Bulldozer Cara Lateral Inferior  |                      | 20.73                      |               |
| 20   | Bulldozer Cara Lateral Superior  |                      | 18.80                      |               |
| 21   | Brazo RH Cara Interna Delantera  |                      | No aplica.                 |               |
| 22   | Brazo RH Cara Interna Posterior  |                      | No aplica.                 |               |
| 23   | Brazo RH Cara Inferior Posterior |                      |                            |               |
| 24   | Brazo RH Cara Inferior Delantero |                      |                            |               |
| 25   | Brazo RH Cara Lateral Delantero  |                      | 19.02                      |               |
| 26   | Brazo RH Cara Lateral Posterior  |                      | 15.49                      |               |

## 5. OBSERVACIONES.

| INSPECCIONADO POR                                                                        |         | SUPERVISOR |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| Nombre: <i>Anthony Davis</i>                                                             | Nombre: | Nombre:    |
| Firma:  | Firma:  | Firma:     |
| Fecha: <i>22/11/21</i>                                                                   | Fecha:  | Fecha:     |

# Formato para Revisión del Sistema Supresor de Incendio (SSI)

INSPECCIÓN DE PM DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN DE INCENDIO

EQUIPO N°: 02T101 FECHA: 28/11/21 HOROMETRO: 18419.2

Pautas Especiales Sistema Supresor de Incendios (SSI)

Tenga muy en cuenta las siguientes instrucciones para la inspección visual.

## GENERAL

- SI El Panel del monitor de circuito está en condiciones normales (operativo)
- NO Están todas las calcomanías y son legibles
- NO No hay evidencia de descarga del sistema (no polvo químico en la maquina ni adyacente a ella)
-   
Monitor 01

  
Monitor 02
- M.01

Mensaje en display

Monitoreando

M.02

Luz led indicadora activa

Encendido

## ACTUADORES DEL SISTEMA

- SI Identificar Todos los actuadores del sistema
- SI Todos los pines de seguridad estan en su lugar y asegurados con sellos de seguridad
- NO La etiqueta del mantenimiento del sistema esta en su lugar y llenada correctamente.
- SI El Arnés del sistema no presenta daños y esta en buenas condiciones



FECHA  
ETIQUETA  
SEMESTRAL

## TANQUE(S) DE AGENTE

- SI Los brackets, correas y mangueras de suministro estan conectadas y bien aseguradas



Todo bien ajustado

## CARTUCHO (S) NITRÓGENO

- SI Todos los cartuchos están sin daño



Sin golpes y ajustado

## SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN

- SI Cañerías del sistema de supresión de Fuego estan aseguradas y en buenas condiciones
- SI Todas las boquillas estan presentes y sin daño



Boquillas sin daño



Cañerías ajustadas y sin rozamientos con otros componentes.

## EXTINTORE MANUALES AFEX

- SI El extintor se encuentra en buenas condiciones
- SI El extintor esta cargado y sin daños.



Manguera, manija y etiqueta en buen estado



Indicador de descarga sin percutar(escondido)

## COMENTARIOS

*Inspeccion Visual Realizada*

## NOTA:

Todo hallazgo negativo, indicar al departamento de Auto Electric para su corrección.

El sistema queda completamente Operativo?

SI ☒

NO ☐

TÉCNICO

*Roderick Miranda*

SUPERVISOR

*Felipe Vega*



|                                   |         |         |       |                 |         |
|-----------------------------------|---------|---------|-------|-----------------|---------|
| DIAGNÓSTICO DE AIRE ACONDICIONADO |         |         |       | FECHA: 27/11/21 |         |
| EQUIPO                            | DET 101 | TÉCNICO | 42269 | HORÓMETRO       | 18419.2 |
|                                   |         |         |       | UBICACIÓN       | LA BAY  |


### CONDICIONES EN LA INSPECCIÓN DE MANTENIMIENTO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NO ENFRIA LA CABINA</b> <input checked="" type="checkbox"/><br><b>FILTROS DE AIRE CABINA</b><br>- OK <input checked="" type="checkbox"/><br>- Obstruidos <input type="checkbox"/><br>- Suciedad - hollín <input type="checkbox"/><br><b>PANEL CONTROLES A-C</b><br>- OK <input checked="" type="checkbox"/><br>- Interruptor OK <input checked="" type="checkbox"/><br>- Control velocidad <input checked="" type="checkbox"/><br><b>BANDA COMPRESOR</b><br>- OK <input checked="" type="checkbox"/><br>- Templador <input type="checkbox"/><br>- Ajuste <input type="checkbox"/><br><b>BLOWER</b><br>- OK <input checked="" type="checkbox"/><br>- Velocidad normal <input type="checkbox"/><br>- Rozamiento <input type="checkbox"/><br><b>PRESIONES r134a</b><br>- OK <input checked="" type="checkbox"/><br>- Succión <input checked="" type="checkbox"/><br>- Descarga <input checked="" type="checkbox"/><br>- Funcionam Dryer <input checked="" type="checkbox"/><br><b>SELLADO DE CABINA</b><br>- OK <input checked="" type="checkbox"/><br>- Vidrios y puerta <input checked="" type="checkbox"/> | <b>NO HAY VENTILACIÓN EN LA CABINA</b> <input checked="" type="checkbox"/><br><b>FUSIBLE DE A/C</b><br>- OK <input checked="" type="checkbox"/><br>- Abierto <input type="checkbox"/><br>- Se quema <input type="checkbox"/><br><b>BLOWER</b><br>- OK <input checked="" type="checkbox"/><br>- Atascado <input type="checkbox"/><br>- Voltaje <input type="checkbox"/><br><b>PANEL CONTROLES A-C</b><br>- OK <input checked="" type="checkbox"/><br>- Interruptor OK <input checked="" type="checkbox"/><br>- Control velocidad <input checked="" type="checkbox"/> | <b>FUNCIONAMIENTO INTERMITENTE</b> <input checked="" type="checkbox"/><br><b>INTERRUPTORES DE PRESIÓN</b><br>- Cables rotos y contactos <input checked="" type="checkbox"/><br>- Fuga de aceite <input checked="" type="checkbox"/><br>- Funcionamiento <input checked="" type="checkbox"/><br><b>BOBINA DE COMPRESOR</b><br>- OK <input checked="" type="checkbox"/><br>- Abierto <input type="checkbox"/><br>- Recibe voltaje <input type="checkbox"/><br><b>EVAPORADOR</b><br>- OK <input checked="" type="checkbox"/><br>- Obstruido <input type="checkbox"/><br>- Suciedad - Hollín <input type="checkbox"/><br><b>TERMOSTATO</b><br>- OK <input checked="" type="checkbox"/><br>- Funcionamiento <input checked="" type="checkbox"/><br>- Correcta Instalación <input checked="" type="checkbox"/><br><b>CONDENSADOR</b><br>- OK <input checked="" type="checkbox"/><br>- Doblado <input type="checkbox"/><br>- Lodo <input type="checkbox"/><br><b>COMPRESOR</b><br>- OK <input checked="" type="checkbox"/><br>- Ciclo de trabajo <input checked="" type="checkbox"/> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Compressor ON  
 Temp. bobina Evap 32.9° F  
 Circuito HVAC Cerrado  
 Temp. aire. cab. 79° F

### RECOMENDACIONES Y REPARACIONES POR REALIZAR


#### MARQUE LAS PRESIONES ENCONTRADAS 1300 RPM



#### COMENTARIOS:

FIRMA:

#### MARQUE LAS PRESIONES CORREGIDAS 1300 RPM



Libras GAS R134a

Onzas aceite

Temperatura Cabina

FIRMA:



## Reporte de relevo de turno (PMBAY)

|        |         |        |          |
|--------|---------|--------|----------|
| Equipo | DZT 101 | Fecha: | 27-11-21 |
| HR:    |         | PM:    | 7        |

### Pendientes del PM Mecanico

Nota: Si observa una **CONDICION CRITICA** EN EL EQUIPO repórtelo de INMEDIATO.

Se Realizo

Se realizaron pruebas de monitoreo.

Se toman muestras (TX, ENG, MFRH, MFLH)

Se cambia aceite de MFRH y LH y sus tapones.

Se reviso sistema electrico y A/condicionado.

Continua con pautas de castilla.

El screen esta en la caja.

Seguir anotando anomalias en inspeccion.

### Pendientes del PM Electrico

Nota: Si observa una **CONDICION CRITICA** EN EL EQUIPO repórtelo de INMEDIATO.

### RESPONSABLES DEL RELEVO

Firma

Firma

Nombre

Nombre

QUIEN ENTREGA

QUIEN RECEPCIONA

